

DSP series: Architectural Digital Dimmer



DSP SERIES : USER'S MANUAL V4.0

สารบัญ

FEATURE	4
TECHNICAL SPECIFICATION	5
ส่วนประกอบภายในเครื่อง	7
การติดตั้ง INSTALLATION	8
การแก้ไขปัญหา	17
ขั้นตอนและข้อกำหนดในการ SET UP ระบบ	22
SET UP	
LOAD TYPE	23
SET UP DIM/NON-DIM	24
SET UP START DIMMING	25
SET UP START NON-DIM	25
SET UP PREHEAT	26
SET UP OUTPUT LIMIT	26
SET UP MODE	27
SET UP PATCH	27
SET UP FACTORY SETTING	28
DETECT DIMMER	28
PROGRAM SCENE	29
RUN SCENE	29
SET START CHANNEL	30
TEST	30
SPECIAL	
SET UP MASTER/ SLAVE AND LUNAR ID	31
DISPLAY ID	31
MONITOR	32
SOUND	32
LOCK KEY	33
LIGHT	33
การรับประกัน	34

FEATURE



- ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
- แสดงผลการทำงานด้วยจอ LCD ขนาด 2 บรรทัด 16 ตัวอักษร
- สามารถ โปรแกรม/แก้ไข และเรียกใช้ SCENE ที่ตัว DIMMER 32 SCENE
- สามารถสั่ง FUNCTION AUTO FADE TESTING ในการทดสอบ LOAD ได้
- สามารถเรียกดูระดับของการ DIM ของแต่ละ CHANNEL ได้
- สามารถ SET ให้การทำงานเป็น DIM หรือ NON DIM ได้อย่างอิสระทุก CHANNEL
- สามารถ PATCH CHANNEL ได้ 2 แบบ (2 CH และ 4 CH)
- สามารถ SET จุด START DIMMING ของแต่ละ CHANNEL ได้อิสระ (0 100%)
- สามารถ SET จุด START NON DIM ของแต่ละ CHANNEL ใด้อิสระ (0 100%)
- สามารถ SET ค่า PREHEAT ของแต่ละ CHANNEL ใด้อิสระ (0 20%)
- สามารถ SET ค่า OUTPUT LIMIT ของแต่ละ CHANNEL ใด้อิสระ (0 100%)
- สามารถ SET ค่า FADE TIME ในการเปลี่ยน SCENE ได้ 0 60 นาที

TECHNICAL SPECIFICATION

	•		1	T	•	1		1	1	•
	DSP-	DSP-	DSP-	DSP-	DSP-	DSP-	DSP-	DSP-	DSP-	DSP-
Digital Dimmer Housing	6912-1	6912-2	6912-3	6912-4	6912-5	6912-6	6912-7	6912-8	6912-9	6912-10
Max. Load / Channel (W.)	0.5 kW.	1 kW.	2 kW.	2 kW.	3 kW.	5 kW.	2 kW.	2 kW.	5 kW.	5 kW.
Max. Load / Channel (A.)	2.5A	6A.	10A.	10A.	16A.	25A.	10A.	10A.	25A.	25A.
Channels	12 Ch.	12 Ch.	6 Ch.	12 Ch.	12 Ch.	6 Ch.	12 Ch.	12 Ch.	12 Ch.	12 Ch.
Supply voltage	1-Phase, 2 Wires 200-240 V.AC. 50 Hz.									
Suppry voltage	3-Phase, 4 Wires 200-400 V.AC. 50 Hz.									
Load Type		Incande	scent, Halo	ogen , Halo	gen low vo	ltage, Fluor	escent ,Co	ld Cathode	and other	
Dimmer Curve		Squa	re Law "B"	Dimming	Curve				-	
Power Device]	Thyristor P	hase Contro	ol			Powe	r Relay	
Phase Control		Forward Phase Control -								
RFI. Suppression		Toroidal Choke and R-C Network R-C Network								
Short Circuit Protection		Miniature Circuit Breaker								
Ventilation		Heatsink and Fans								
Max. Ambient Temperature		40° C								
Input Control		DMX-512 and Lunar protocol (RS-485)								
Display		LCD. 16x2								
W ¹ ···· Doorse Granda	1 Phase 2Wires 200-240 V.AC. 50 Hz.THW. 10-35 mm ² Screw Terminal									
winng Power Supply	3 Phase 4Wires 200-400 V.AC. 50 Hz.THW. 6-16 mm ² Screw Terminal									
	2.5	2.5	2.5	2.5	4.0	4-6	2.5	2.5	4-6	4-6
Wiring Load	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²	mm^2	mm ²	mm ²	mm ²
Wiring Control Signal			UTP CA	AT-5, RS-4	85 (IT BEL	DEN 9841.	/9842) or I	Equivalent		
Connectors Supply Input		Internal Terminal Blocks								
Connectors Output										
(Load) Connector		Internal Terminal Blocks								
DMX.Signal Input										
and Output(Daisy Chain)		Internal Terminal Board								
Analog Signal Output				5	Screw Term	inal on Bo	ard			
Dimensions WxHxD			<u> </u>	<u>.</u>	351 x 610	x 114 (mm	.)			
Weight Approx (kg.)	15.3	15.3	13.2	15.3	17	15.3	10	10	10	10
Mounting	Wall Mounted and Cable Tray									

DSP SERIES : USER'S MANUAL V4.0

	DSP-	DSP-	DSP-	DSP-	DSP-	DSP-	DSP-	DSP-	DSP-	DSP-
	6912-1	6912-2	6912-3	6912-4	6912-5	6912-6	6912-7	6912-8	6912-9	6912-10
Digital Dimmer Housing	А	А	Α	А	А	А	А	А	А	А
Max. Load / Channel (W.)	0.5 kW.	1 kW.	2 kW.	2 kW.	3 kW.	5 kW.	2 kW.	2 kW.	5 kW.	5 kW.
Max. Load / Channel (A.)	2.5A	6A.	10A.	10A.	16A.	25A.	10A.	10A.	25A.	25A.
Channels	12 Ch.	12 Ch.	6 Ch.	12 Ch.	12 Ch.	6 Ch.	12 Ch.	12 Ch.	12 Ch.	12 Ch.
0-10 Vdc. Analog output		YES								
		1-Phase, 2 Wires 200-240 V.AC. 50 Hz.								
Supply voltage		3-Phase, 4 Wires 200-400 V.AC. 50 Hz.								
Load Type		Incande	scent, Halo	ogen , Halo	gen low vo	ltage, Fluo	rescent ,Co	ld Cathode	and other	
Dimmer Curve		Squa	re Law "B'	' Dimming	Curve				-	
Power Device			Thyristor P	hase Contro	ol			Powe	r Relay	
Phase Control			Forward P	hase Contro	ol				-	
RFI. Suppression		Toroidal Choke and R-C Network R-C Network								
Short Circuit Protection		Miniature Circuit Breaker								
Ventilation		Heatsink and Fans								
Max. Ambient Temperature		40° C								
Input Control		DMX-512 and Lunar protocol (RS-485)								
Display		LCD. 16x2								
Wiring Power Supply		1 F	hase 2Wir	es 200-240	V.AC. 50	Hz.THW. 1	0-35 mm ²	Screw Terr	ninal	
wining rower suppry		3]	Phase 4Wi	res 200-400	V.AC. 50	Hz.THW.	$6-16 \text{ mm}^2$	Screw Tern	ninal	
	2.5	2.5	2.5	2.5	4.0	4-6	2.5	2.5	4-6	4-6
Wiring Load	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²
Wiring Control Signal			UTP CA	AT-5, RS-4	85 (IT BEL	DEN 9841	/9842) or H	Equivalent		
Connectors Supply Input]	Internal Ter	minal Bloo	:ks			
Connectors Output				,	ntornal Ta	minal Dla	Jra			
(Load) Connector					internar rei	IIIIIai Dio				
DMX.Signal Input										
and Output(Daisy Chain)		Internal Terminal Board								
Analog Signal Output				S	Screw Term	inal on Bo	ard			
Dimensions WxHxD					351 x 610	x 114 (mm	.)			
Weight Approx (kg.)	15.3	15.3	13.2	15.3	17	15.3	10	10	10	10
Mounting		Wall Mounted and Cable Tray								



- หมายเลข 1 🦳 แผงควบคุมและแสดงผล
- หมายเลข 2 CIRCUIT BREAKER
- หมายเลข 3 TOROID CHOCK
- หมายเลง 4 แผ่น HEATSINK ระบายความร้อน
- หมายเลข 5 NEUTRAL BUSBAR
- หมายเลข 6 LOAD TERMINAL
- หมายเลข 7 พัดลมระบายอากาศ
- หมายเลข 8 EARTH BUSBAR

การติดตั้ง INSTALLATION

<u>การเตรียมการและข้อควรระวัง</u>

- สถานที่ที่ใช้ในการติดตั้ง จะต้องเหมาะสมไม่ร้อน ชิ้น หรือคับแคบ และสามารถที่จะเข้าทำงานกับเครื่องได้ สะควก
- ตำแหน่งของเกรื่องต้องมีพื้นที่ว่างเพียงพอ สะควกในการเข้าสายทั้งค้านหน้า และค้านหลัง
- ควรอยู่ในที่อุณหภูมิห้องประมาณ 0-35°C
- ระวังอย่าให้มีสิ่งกิดขวางช่องระบายอากาศ
- การเคลื่อนย้ายควรทำด้วยความระมัดระวัง อย่าให้เครื่องได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง เพราะ อาจทำให้ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ภายในได้รับความเสียหายได้
- จะต้องจัดวาง หรือยึดอยู่ในที่ ๆ มั่นคงแข็งแรง
- ไม่ควรติดตั้งอยู่ใกล้กับวัตถุที่อาจจะทำให้เกิดเปลวไฟ
- ตรวจสอบไม่ ให้มีการ Short Case หรือ Leak ของ Main Supply ก่อน
- ตรวจสอบระบบสายดินให้สมบูรณ์ และกวรตัด Main Supply ก่อนก่อนที่จะทำการติดตั้ง
- สาย Main power และสาย load ไม่ควรอยู่ในท่อหรือรางเดียวกันกับสาย Control
- ไม่ควรใช้ท่อหรือรางพลาสติก แทนโลหะเพราะจะมีผลต่อระบบ Ground และการ Shield
- ควรใช้สายให้ตรงตาม Spec ที่ระบุเพราะจะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา กับสัญญาณควบคุม
- ต้องตรวจสอบการป้องกันกระแสไฟรั่วทุก ๆ จุด ก่อนที่จะจ่าย Main Supply ให้กับระบบ

<u>การเลือกใช้สาย</u>

- สำหรับไฟ 3 Phase ขนาดสายกวรเป็นไปตามมาตรฐานทางไฟฟ้าทั้งขนาดและชนิดของสาย
 โดยปกติไฟ 3 Phase กวรใช้ตัวนำขนาด 16 sq mm. เมื่อรองรับการใช้ Load สูงสุด
- สาย Neutral : กำหนดให้ใช้ 1.3 เท่าของขนาดสาย Phase เป็นอย่างน้อย เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสที่เกิดจา การควบคุม Phase
- สำหรับไฟ 1 Phase 220V โดยปกติ Line และ Neutral ควรจะเป็น 50 sq mm. เพื่อรองรับกำลังสูงสุดของ Load ที่ 12 Channels

> <u>วิธีการติดตั้ง</u>



เว้นระยะห่างระหว่างเครื่องทางด้านข้างอย่างน้อย 30 mm



3. ทำการ mark ตำแหน่งจุดยึด ทำการเจาะ แล้วยึดเครื่องเข้ากับฝาผนัง



10



LOAD & LINE WIRING

WIRING DIAGRAM FOR 3PHASE SYSTEM DSP-6912-1,1A.



WIRING DIAGRAM FOR 1PHASE SYSTEM DSP-6912-1,1A.



WIRING DIAGRAM FOR 3PHASE SYSTEM DSP-6912-2,2A.,DSP-6912-4,4A.,DSP-6912-5,5A DSP-6912-8,8A.,DSP-6912-10,10A.



WIRING DIAGRAM FOR 1PHASE SYSTEM DSP-6912-2,2A.,DSP-6912-4,4A.,DSP-6912-5,5A DSP-6912-8,8A.,DSP-6912-10,10A.



DSP SERIES : USER'S MANUAL V4.0



WIRING DIAGRAM FOR 1PHASE SYSTEM DSP-6912-3,3A.,DSP-6912-6,6A.



DSP SERIES : USER'S MANUAL V4.0

SEPTEMBER 2015

WIRING DIAGRAM FOR 3PHASE SYSTEM DSP-6912-7,7A.,DSP-6912-9,9A.



WIRING DIAGRAM FOR 1PHASE SYSTEM DSP-6912-7,7A.,DSP-6912-9,9A.



การWIRING

<u>แสดงการต่อสายสัญญาณเข้า DSP_DIMMER</u>



<u>การทดสอบระบบหลังจากการติดตั้งก่อนที่จะจ่ายไฟเข้าสู่ระบบ</u>

- 🖖 ทำความสะอาคเศษสายต่าง ๆ ที่เกิดจากการติดตั้งออกให้หมด
- 🖖 ตรวจสอบ ความถูกต้องของการติดตั้ง และความถูกต้องของการต่อสายต่าง ๆ ของระบบ
- 🖖 ตรวจสอบ จุดต่อทุก ๆ จุดให้ถูกต้อง เรียบร้อย แน่นหนา
- 🖖 ตรวจสอบ ท่อหรือราง และทางเดินของสาย ให้เรียบร้อยไม่มีจุดใครั่วหรือชื่อตลงตัวถังเครื่อง
- 🖖 ตรวจสอบการต่อ Neutral และ Phase ให้มั่นใจว่าไม่มีการ Shorted กัน
- 🏷 ตรวจสอบการต่อ EARTH ของระบบ

์≻<u>การแก้ไขปัญหา</u>

หากเกิดปัญหาขึ้นหลังจากการติดตั้ง จะมีวิธีตรวจเช็คความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นเบื้องต้น ซึ่งจะต้องแน่ใจว่าได้ทำการต่อโหลดอย่างถูกต้อง และมีการตั้ง ADDRESS ตรงกับที่ต้องการ รวมถึงเครื่องควบคุมที่นำมาใช้ร่วมกันนั้นอยู่ในสภาพสมบูรณ์

อาการ	สาเหตุ	การแก้ไข
LED R -S- Tไม่ติด	ไฟไม่เข้าเครื่อง	ตรวจเช็คไฟที่จ่ายมายังเครื่อง
สั่งงานจาก CONTROL ไม่ได้	ต่อสายสัญญาณผิค/ช๊อต	ตรวจเช็คสายสัญญาณ
สั่งงานจาก CONTROL ไม่ได้	เลือก MODE ผิด	ตรวจเช็ค MODE ใช้งาน
สั่งงานจาก CONTROL ไม่ถูกต้อง	SET ID ผิด	ปรับ SET ID ใหม่
BREAKER TRIP	โหลดเกิน,โหลดช้อต	ตรวจเช็คโหลด
ไฟหรือโหลด ติดกระพริบ	ต่อสายสัญญาณ DATA สลับ	ตรวจเช็คการต่อขั้วสายสัญญาณ
ไฟติดค้าง DIM ลงไม่ถึง 0 %	อาจมีการ SET PREHEAT ไว้	ปรับ PREHEAT เป็น 0%
ไฟติดเป็นลักษณะเปิด/ปิดเมื่อใช้งาน	อาจมีการ SET NON-DIM ไว้	ปรับ SET DIM/NON-DIM ใหม่
์ ไฟติดสว่าง 100 % และ DIM ไม่ได้	กด SW BYPASS ค้าง	ตรวจเช็คตำแหน่ง SW
RELAY ติดค้างและควบคุมไม่ได้	กด SW BYPASS ค้าง	ตรวจเช็คตำแหน่ง SW
ไฟติดสว่าง 100 % และ DIM ไม่ได้	อุปกรณ์ภายใน/SCR เสีย	นำส่งศูนย์บริการ
RELAY ติดค้างและควบคุมไม่ได้	อุปกรณ์ภายใน/SCR เสีย	นำส่งศูนย์บริการ

การใช้งานปุ่มกดต่างๆ



- หมายเลข 1 👘 จอ LCD แสดงการทำงาน
- หมายเลข 2 หลอดไฟ LED แสดงผล PHASE R, S, T
- หมายเลข 3 หลอดไฟ LED แสดงผล DATA
- หมายเลข 4 BYPASS SW และLED แสดงการทำงาน
- หมายเลข 5 ปุ่ม CANCEL ใช้เพื่อยกเลิกคำสั่ง และใช้กลับออกจากการเมนูต่างๆ เมื่อเสร็จแล้ว
- หมายเลข 6 ปุ่ม ลูกศร ใช้สำหรับ เลื่อนเมนู , ปรับเพิ่ม-ลด% ความสว่าง, ปรับเพิ่ม-ลดหมายเลข SCENE และเลือกตั้งค่าต่างๆ ตามแต่ละรายการที่เข้าไปปรับ
- หมายเลข 7 ปุ่ม ENTER ใช้เพื่อเลือกเข้ารายการที่ต้องการ และใช้กคเพื่อยืนยันเก็บก่าต่างๆที่ได้ตั้งไว้ (SAVE)
- หมายเลข 8 ปุ่ม SOLO ใช้ในขณะที่ทำการ โปรแกรม SCENE เพื่อให้โหลดติด ตามความสว่างที่ปรับเปลี่ยน

Γ

รายละเอียด FUNCTION					
	เป็นแบบรายการส่วนที่จะเข้าสการให้บาบครื่องใน 5 FUNCTION ต่าง ๆ ได้แก่				
	เป็นเมนูร เอการถานที่ใช้เรียง SCENE ส่วง ๆ สวนที่ได้โปรแอรมไว้ นาใช้งาน				
RUN SCENE	เป็น FUNCTION ที่เข้างอาที่ SCENE ที่ไจ้ ๆ ที่ไม่ที่เที่เป็งแก้งมีเป็มก็เช่านี้				
PROGRAM SCENE	เป็นส่วนที่เห็เนการตั้งการะคบแสงสวางของ CHANNEL ต่างๆทอยู่เน SCENE โดย				
	สามารถตงกา SCENE ไวไชงาน โด 32 SCENE				
SET UP					
LOAD TYPE	เป็นการกำหนดชนิดของโหลดของแต่ละ CHANNEL ให้มีคุณสมบัติตามชนิดของโหลด				
DIM/NON DIM	ใช้ในการกำหนดคุณสมบัติของแต่ละ CHANNEL ให้เป็น DIM หรือ NON-DIM				
START DIM	ใช้ในการกำหนดจุดเริ่มต้นของการเริ่ม DIM ของ CHANNEL ที่ได้ทำการ SET ให้เป็น				
	DIM โดยสามารถ กำหนดได้ตั้งแต่ 0-100%				
START NON-DIM	ใช้ในการกำหนดจุดเริ่มต้นของการเริ่มติด (ON) ของ CHANNEL ที่ได้ทำการ SETให้				
	เป็นแบบ NON-DIM โดยสามารถ กำหนดได้ตั้งแต่ 0-100%ใช้กำหนด				
PREHEAT	ระดับในการอุ่นไส้หลอดของแต่ละ CHANNEL ได้ 0-20%				
LIMIT O/P	ใช้กำหนดระดับความสว่างสูงสุดของแต่ละ CHANNEL ได้ 0-100%				
MODE	เป็นการเลือก MODE การทำงานระหว่าง MODE LUNUR กับ MODE DMX-512				
РАТСН	ใช้ในการกำหนด PATCH เป็นแบบ 2 CH. หรือ 4 CH.				
FACTORY SETTING	การ SET ค่ากลับไปเป็นค่าต่างๆทั้งหมด ที่ได้ตั้งมาจากโรงงาน				
DETECT DIMMER	ใช้ในการ ตรวจเช็คอุปกรณ์ที่ต่อใช้งานอยู่ในระบบ				
TEST FADE	เป็นการ FADE ขึ้นระดับ 100 % ลงถึงระดับ 0 % ทีละ CHANNEL หรือทั้งหมด				
SPECIAL					
M/S, ID	ใช้ในการกำหนดคุณสมบัติของแต่ละเครื่อง ให้เป็น MASTER หรือ SLAVE				
MONITOR	ใช้สำหรับดูระดับแสงสว่าง แต่ละ CHANNEL ที่กำลังใช้งาน และดูอุณหภูมิของเครื่อง				
SOUND	ใช้สำหรับเลือก เปิดหรือปิดเสียง เมื่อมีการกดปุ่มใช้งาน				
LOCK KEY	ใช้สำหรับ ป้องการกดจากผู้อื่น				
LIGHT	ใช้สำหรับ ปรับแสงสว่างของจอ				

19

MAIN MENU : DMX MODE



MAIN MENU : LUNUR MODE



ขั้นตอนและข้อกำหนดในการ SET UP ระบบ

1.	ทำการตั้ง MODE รับสัญญาณให้ตรงกับชนิดของอุปกรณ์ควบคุ	ม ว่าเป็น LUNAR หรือ DMX-512
	🖏 หัวข้อ <u>SET UP MODE</u>	รายละเอียดอยู่ที่หน้า 27
2.	แล้วทำการ ตั้ง START CHANNEL ของแต่ละเครื่อง	
	🖏 หัวข้อ <u>SET START CHANNEL จากหน้า STATUS</u>	รายละเอียดอยู่ที่หน้า 30
3.	ทำการตั้ง DIMMER ตัวใดตัวหนึ่งในระบบให้เป็น MASTER	1 เครื่อง , ที่เหลือเป็น SLAVE และตั้ง ID
	🖏 หัวข้อ <u>SET MASTER /SLAVE AND LUNAR ID</u>	รายละเอียดอยู่ที่หน้า 31
4.	ทำการ DETECT ระบบ DIMMER เพื่อตรวจสอบความถูกต้อ	4
	หัวข้อ <u>DETECT DIMMER</u>	รายละเอียดอยู่ที่หน้า 28
5.	จากนั้นจึงทำการ SET UP คุณสมบัติต่างๆ ของแต่ละ CHANNI	EL ที่ต้องการ
6.	โปรแกรม SCENE แสงสว่างต่างๆตามความต้องการ	
	🏷 จากปุ่มกดด้านหน้าเครื่อง	รายละเอียดอยู่ที่หน้า 29
	🏷 หรือจากอุปกรณ์ควบคุม PSL SERIES เช่น PSL-HH	
7.	เรียก SCENE ใช้งาน	
	🦏 จากปุ่มกดด้านหน้าเครื่อง MASTER DIMMER	รายละเอียดอยู่ที่หน้า 29
	🦶 หรือ จากอุปกรณ์ควบคุม PSL SERIES เช่น PSL-08S	S, PSL-IR

การใช้งาน MAIN MENU

MAIN MENU ที่หน้าจอจะแสดง MAIN MENU ดังรูป

- 1. กดปุ่ม 🔿 หรือ 💎 เลื่อนลูกศรชี้ไปที่รายการต่างๆ
 - RUN
 - PROGRAM
 - SETUP
 - TEST
 - SPECIAL
- กด ENTER เข้าสู่การรายการที่เลือก

Program \downarrow [menu] \rightarrow Set up

SET UP ↓[MENU] → PROGRAM SETUP TEST



LOAD TYPE	Dim/Non	Start Dim	Start Non	Preheat %	Limit O/P
1. OTHER	Dim	0	20	0	FL
2. COLD CATHOD	Dim	0	20	10	FL
3. FLUORESCECT	Non	0	20	0	FL
4.HALOGENT LOW VOLTAGE	Dim	0	20	0	FL
5.HALOGENT	Dim	0	20	0	FL
6.INCANDESCENT	Dim	0	20	0	FL

LOAD TYPE มีให้เลือก 6 ชนิด (ซึ่งก่าเริ่มต้นอยู่ที่ OTHER)

LOAD TYPE หากเลือก OTHER ก็จะสามารถปรับแก้ไขค่าได้ โดยใช้โหมด Setup ค่าต่างๆ ส่วน Load Type ชนิดอื่น ๆ จะแก้ไขไม่ได้ ,ค่าต่างๆจะขึ้นอยู่กับ Load Type นั้นๆ

8. กดปุ่ม **ENTER** บันทึกค่า

9. กดปุ่ม **CANCEL** กลับสู่ SET UP MENU

SET UP DIM/NON DIM

เป็นการตั้งให้ CHANNEL ของเครื่องเป็น DIM หรือ NON DIM (SWITCH) เพราะ LOAD บางประเภท DIM ไม่ได้ ก็ต้องใช้เป็น NON DIM



SET UP START DIMMING

เป็นการตั้งจุดเริ่มต้นของการ DIM เช่น ตั้งไว้ที่ 30% เครื่องก็จะทำงานช่วงการ DIM จาก 30% - 100%



► <u>SET UP START NON-DIM</u>

เป็นการตั้งค่าเริ่ม START ของ CHANNEL ที่เป็น NON-DIM ประยุกต์ใช้เมื่อใช้ FLUORESCENT หลาย ๆ CIRCUIT ที่มีช่วง START ไม่พร้อมกัน ก็จะช่วยให้ START ได้พร้อมหรือใกล้เคียงกัน



 \succ

เป็นการตั้งค่าการอุ่นใส้หลอด จะมี OUTPUT จ่ายไปอุ่นหลอดไส้ โดยสามารถตั้งได้ตั้งแต่ 0-20%



SET UP OUTPUT LIMIT

เป็นการกำหนดให้ จำกัด OUTPUT ออกได้ไม่เกินค่าที่ SET ไว้ เช่น SET ไว้ที่ 80% เครื่องก็จะออก OUTPUT ไม่เกิน 80% อาจใช้สำหรับที่ ที่มีไฟสูงกว่า 220% และจะเป็นปัญหากับ LOAD





PATCH 2 จะทำงานพร้อมกัน เป็น 2 CHANNEL, ถ้าเครื่อง 12 CH ก็ได้กลุ่มละ2 CHคือ 1-2,3-4,5-6,7-8,9-10,11-12 PATCH 4 จะทำงานพร้อมกัน เป็น 4 CHANNEL, ถ้าเครื่อง 12 CH ก็ได้กลุ่มละ 4CH คือ 1-4,5-8,9-12



- CHANNEL ให้ตรวจสอบการSET อีกครั้ง
- 🖏 การ DETECT DIMMER นั้น ในระบบจะต้องไม่ต่อ PSL-HH
- 🖏 สำหรับ MENU DETECT DIMMERนั้น จะมีเฉพาะตัวที่เป็น MASTER DIMMER เท่านั้น

PROGRAM SCENE

เป็นการตั้งระดับความสว่างของแสงในแต่ละ CHANNEL และเก็บโปรแกรมไว้สำหรับการเรียกใช้งาน



RUN SCENE & STATUS

เป็นการเรียก SCENE ต่าง ๆ ตามที่ได้โปรแกรมไว้ มาใช้งาน จะต้องสั่งงานที่ตัว MASTER DIMMER

- จาก MAIN MENU 1.
- เลื่อนลูกศร ชี้ไปที่ RUN 2. กดปุ่ม (\land) หรือ (💙) เข้าสู่การ RUN
- ENTER 3. กดปุ่ม
- 4. กดปุ่ม 🔿 หรือ 💎 ใช้ปรับเปลี่ยน SCENE
 - เข้าสู่การสั่ง RUN
- 5. กดปุ่ม ENTER 6. กดปุ่ม
 - กลับสู่ SET UP MENU CANCEL

→ run [SeT]

Run m id02

หรือ สามารถเรียก SCENE ใช้งานได้อย่างสะดวก ด้วยอุปกรณ์ควบคุม PSL SERIES

SET START CHANNEL จากหน้า STATUS

เป็นการกำหนดสถานะและคุณสมบัติการเริ่ม START CHANNEL ของเครื่อง

- 1. กดปุ่ม 🕢 หรือ 🕥 ใช้เลื่อนไปมา MASTER/SLAVE ≒ ID ≒ CHANNEL
- 2. กดปุ่ม \land หรือ 🕟 ใช้ปรับเปลี่ยน CHANNEL ที่ต้องการเริ่ม START
- กดปุ่ม ENTER บันทึกค่า
- 4. กดปุ่ม **CANCEL** กลับสู่ SPECIAL MENU

MODE LUNAR

MODE DMX-512

DSP SERIES : USER'S MANUAL V4.0

MASTER id02 [ms] Dmx-512 M id02

ในกรณี DMX MODE จะสามารถกำหนด MASTER / SLAVE และ ตั้ง START CHANNEL ในหน้า STATUS ในกรณี LUNAR MODE ต้องเข้าไปตั้งค่าในการ SET MASTER / SLAVE (หน้า 31)

TEST

เป็น FUNCTION ที่ใช้สำหรับการทดสอบโหลดต่างๆที่ต่อใช้งานอยู่ในระบบ

> <u>TEST CHANNEL FADE</u>

เป็นการ TEST โดยให้ CHANNEL ที่ต้องการ FADE จาก ขึ้น 0-99 % และลง 99-0 %

- 1. จาก **MAIN MENU**
- 2. กดปุ่ม 🚫 หรือ 🕥 เถื่อนถูกศร ชี้ไปที่ TEST
- 3. กดปุ่ม ENTER เข้าสู่การ TEST

Set up [menu]

- 4. กดปุ่ม 🕢 หรือ 🕥 ใช้ปรับเปลี่ยน CHANNEL
- 5. กดปุ่ม **CANCEL** หยุดการ TEST
- 6. กดปุ่ม **CANCEL** กลับสู่ MENU

[TEST FADE]

SPECIAL



จะมีฟังก์ชั่นการทำงานนี้ เฉพาะใน MODE LUNAR เท่านั้น

> <u>DISPLAY ID</u>

เป็น FUNCTION ที่ใช้สำหรับดู ID ของ เครื่อง 1. จาก MAIN MENU 2. กดปุ่ม 🔊 หรือ 🕥 เลื่อนลูกศร ชี้ไปที่ SPECIAL test 3. กดปุ่ม ENTER เข้าสู่การกำหนด SPECIAL [menu]

4. กดปุ่ม A รือ i ถื่อนลูกศร ซี้ไปที่ DISP ID
5. กดปุ่ม ENTER เข้าสู่การ DISP ID
6. กดปุ่ม A รือ I ชัปรับเปลี่ยน CHANNEL
7. กดปุ่ม CANCEL กลับสู่ SPECIAL MENU

จะมีฟังก์ชั่นการทำงานนี้ เฉพาะเครื่องที่กำหนดให้เป็น MASTER เท่านั้น

กลับสู่ MENU

CANCEL

8. กดปุ่ม

> MONITOR

3. กดปุ่ม

5. กดปุ่ม

เป็น FUNCTION ที่ใช้สำหรับดูระดับแสงสว่าง แต่ละ CHANNEL ที่กำลังใช้งาน และดูอุณหภูมิของ เครื่อง

- 1. จาก **MAIN MENU**
- เลื่อนลกศร ชี้ไปที่ MONITOR 2. กดปุ่ม ᠺ หรือ 🖓

เข้าสู่การกำหนด MONITOR ENTER

test [menu]

4. กดปุ่ม 🔿 หรือ 🟹 ใช้ปรับเปลี่ยน CHANNEL

กลับสู่ SPECIAL MENU

กลับส่ MENU 6. กดปุ่ม **CANCEL**

CANCEL

INCLL	

Channel	L
[MONI]	

> <u>SOUND</u>

เป็น FUNCTION ที่ใช้สำหรับเลือก เปิดหรือปิดเสียง เมื่อมีการกดปุ่มใช้งาน

- 1. จาก **MAIN MENU**
- เลื่อนลูกศร ชี้ไปที่ SPECIAL 2. กดปุ่ม \Lambda หรือ 🕥 เข้าสู่การกำหนด SPECIAL ENTER 3. กดปุ่ม

test [menu]

- เลื่อนลูกศร ชี้ไปที่ SOUND 4. กดปุ่ม \land หรือ 🕥 เข้าสู่การปิดเปิด SOUND 5. กดปุ่ม ENTER
- ใช้เลื่อนไปมา ON 🛱 OFF 6. กดปุ่ม 🔇 หรือ 🕥 บันทึกค่า
- 7. กดปุ่ม ENTER
- กลับสู่ SPECIAL MENU 8. กดปุ่ม CANCEL
- กลับสู่ MENU 9. กดปุ่ม CANCEL

monitor [psc]

[sound]

test [שכחוו]



การรับประกัน

<u>เงื่อนใขการรับประกันคุณภาพสินค้า</u>

- ทางบริษัทฯ รับประกันกุณภาพสินค้า ในกรณีที่มีการใช้งานตามปกติ หรือความผิดพลาดที่เกิดจากโรงงาน หากเกิดความเสียหายจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นโปรดติดต่อบริษัทฯ ทันที
- 2. การรับประกันนี้ ไม่รวมถึงความเสียหายของอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มาต่อเข้ากับสินค้าตามในสัญญานี้

<u>การรับประกัน จะไม่ครอบคลุมถึง ในกรณีต่อไปนี้</u>

- บัตรรับประกันสูญหาย หรือถูกทำลาย
- หมายเลขเครื่องมีการสลับ ขูดขีด หรือ แกะออก
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงบัตรรับประกันสินค้าโดยมิได้แจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ
- ความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากภัยธรรมชาติ ,เหตุสุดวิสัย เช่น น้ำท่วม ,แผ่นดินไหว,ฟ้าผ่า,ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ,พายุ,สงคราม,การประท้วง และ การก่อความไม่สงบ ฯลฯ
- ความเสียหายอันเกิดจากการเคลื่อนย้าย หรืออุบัติเหตุ หรือจากการใช้เครื่องอย่างผิดวิธี
- ความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้ ไม่รอบครอบ, การติดตั้ง การปรับแต่ง หรือเข้าสาย ผิดพลาด ,การระบายความร้อน ไม่เพียงพอ หรือการซ่อมผิดวิธี
- 7. มีการปรับปรุง คัดแปลง หรือซ่อมแซมสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ



www.dimsense.com

TEL :02-159-9463-5 , FAX :02-159-9466

DSP SERIES : USER'S MANUAL V4.0

SEPTEMBER 2015