

DSP series: Architectural Digital Dimmer



สารบัญ

FEAT	URE		4			
TECH	INICAL SPECIFICAT	ION	5			
SYST	EM DIAGRAM		8			
การติด	การติดตั้ง INSTALLATION					
POWI	ER SUPPLY AND LO	AD CABLE WIRING	12			
สายสั	ญญาณ และ WIRING I	DIAGRAM	16			
การทร	าสอบระบบหลังการติด	ตั้ง	17			
การแก่	้ไขปัญหา 		18			
<u></u> รายละ	ะเอียดแผงควบคุมหน้าแ	กรื่อง	19			
รายละ	เอียด FUNCTION		20			
DMX	MODE MENU		23			
LUNA	AR MODE MENU		24			
ขั้นตอ	นและข้อกำหนดในการ	ร SET UP ระบบ	25			
MAIN	I MENU		27			
SET U	JP MENU		27			
	LOAD TYPE	: ชนิดของโหลด	28			
	DIM/NON-DIM	: ตั้งการทำงานแบบหรี่ ไฟ หรือ เป็นสวิทช์ On-Off	29			
	START DIMMING	: ตั้งค่า % เริ่มทำงานหรี่ไฟ	29			
	START NON-DIM	: ตั้งค่า % เริ่มทำงานแบบสวิทช์	30			
	PREHEAT	: ตั้งค่า % การอุ่นไส้หลอด	31			
	OUTPUT LIMIT	: ตั้งค่า % แสงสว่างสูงสุด	31			
	MODE	: ตั้ง Modeใช้งาน ร่วมกับ LUNAR หรือ DMX-512	32			
	РАТСН	: รวม Channel เข้าด้วยกัน	32			
	FACTORY SETTING	G: คืนก่าที่ตั้งมาจากโรงงาน	33			
	DETECT DIMMER	: ตรวจเชื้คระบบ	33			

PROGRAM SCENE	: โปรแกรม หรือ แก้ไข SCENE	34
RUN SCENE	: เรียกใช้งาน SCENE ที่โปรแกรมไว้	35
TEST FADE	: ทคสอบการทำงานของแต่ละ Channel	35

SPECIAL SET UP

LUNAR MODE

SET UP MASTER/ SLAVE	: กำหนด MASTER และ SLAVE DIMMER	36
LUNAR ID	: ตั้งหมายเลข ID ของเครื่อง	36
START CHANNEL	: ตั้งหมายเลข Channel เริ่มต้น ของเครื่อง	36

DMX-512 MODE

SET START	CHANNEL	: ตั้งหมายเลข Channel เริ่มต้น ของเครื่อง	37
DISPLAY ID	: ตรวจดูหมาย	เลข ID ของแต่ละเครื่อง	37
MONITOR	: ตรวจดูระดับ	% การทำงานของแต่ละ Channel	38
SOUND	: ตั้ง เปิด หรือ	ปิด เสียงของการกดปุ่ม	38
LOCK and UNLOCK	KEY	: ตั้งถือคและปลคลีอค การกคปุ่มใช้งาน	39
LIGHT	: ปรับแสงสว่า	งของจอ LCD	39
การรับประกัน			40

FEATURE



- 1. ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
- 2. แสดงผลการทำงานด้วยจอ LCD ขนาด 2 บรรทัด 16 ตัวอักษร
- 3. สามารถ โปรแกรม/แก้ไข และเรียกใช้ SCENE ที่ตัว DIMMER 32 SCENE
- 4. สามารถ โปรแกรม/แก้ใข และเรียกใช้ SCENE ที่ตัว DIMMER หรือจากอุปกรณ์ Lunar
- 5. สามารถกำหนด START CHANNEL ได้
- 6. สามารถสั่ง AUTO FADE TESTING ในตัว เพื่อการทดสอบ LOAD ได้
- 7. สามารถเรียกดูระดับแสงสว่างของการ DIM ของแต่ละ CHANNEL ได้
- 8. สามารถ SET ให้การทำงานเป็น DIM หรือ NON DIM ได้อย่างอิสระ ทุก CHANNEL
- 9. สามารถ SET จุด START DIMMING ของแต่ละ CHANNEL ได้อิสระ (0 100%)
- 10. สามารถ SET จุด START NON DIM ของแต่ละ CHANNEL ได้อิสระ (0 100%)
- 11. สามารถ SET ค่า PREHEAT ของแต่ละ CHANNEL ได้อิสระ (0 20%)
- 12. สามารถ SET ค่า OUTPUT LIMIT ของแต่ละ CHANNEL ใด้อิสระ (0 100%)
- 13. สามารถ PATCH CHANNEL ได้ 2 แบบ (2 CH และ 4 CH)
- 14. สามารถ SET ค่า FADE TIME ในการเปลี่ยน SCENE ได้ 0 60 นาที

DSP SERIES : USER'S MANUAL V5.0

TECHNICAL SPECIFICATION

DSP-6912-xx Series

Digital Dimmer Housing	DSP- 6912-1	DSP- 6912-2	DSP- 6912-3	DSP- 6912-4	DSP- 6912-5	DSP- 6912-6	DSP- 6912-7	DSP- 6912-8	DSP- 6912-9	DSP- 6912-10
Max. Load / Channel (W.)	500 W.	1 kW.	2 kW.	2 kW.	3 kW.	5 kW.	2 kW.	2 kW.	5 kW.	5 kW.
Max. Load / Channel (A.)	2.5A	6A.	10A.	10A.	16A.	25A.	10A.	10A.	25A.	25A.
Channels	12 Ch.	12 Ch.	6 Ch.	12 Ch.	12 Ch.	6 Ch.	12 Ch.	12 Ch.	12 Ch.	12 Ch.
Supply voltage	1-Phase, 2 Wires 200-240 V.AC. 50 Hz.									
				3-Phase,	4 Wires 2	00-400 V.	AC. 50 Hz	•		
Load Type]	Incandesce	ent, Halog	en , Halog	en low vo	ltage, Fluc	orescent ,C	old Catho	de and oth	er
Dimmer Curve		Square	e Law "B"	Dimming	g Curve				-	
Power Device		Т	hyristor P	hase Contr	rol			Power	r Relay	
Phase Control		F	orward Pl	nase Contr	ol				-	
RFI. Suppression		Toroid	al Choke	and R-C N	letwork			R-C N	letwork	
Short Circuit Protection				Μ	liniature C	ircuit Brea	aker			
Ventilation	Heatsink and Fans									
Max. Ambient Temperature	40° C									
Input Control	DMX-512 and Lunar protocol (RS-485)									
Display	LCD. 16x2									
Wiring Power Supply	1 Phase 2Wires 200-240 V.AC. 50 Hz.THW. 10-35 mm ² Screw Terminal									
8	3 Phase 4Wires 200-400 V.AC. 50 Hz.THW. 6-16 mm ² Screw Terminal									
Wiring Load	2.5 mm ²	2.5 mm ²	2.5 mm ²	2.5 mm ²	4.0 mm ²	4-6 mm ²	2.5 mm ²	2.5 mm ²	$\frac{4-6}{\text{mm}^2}$	4-6 mm ²
Wiring Control Signal			UTP CAT	C-5, RS-48	35 (IT BEI	.DEN 984	1/9842) or	Equivaler	nt	
Connectors Supply Input				Iı	nternal Ter	rminal Blo	cks	-		
Connectors Output (Load) Connector	Internal Terminal Blocks									
DMX.Signal Input	Internal Torminal Deard									
and Output(Daisy Chain)							uu			
Analog Signal Output	Screw Terminal on Board									
Dimensions WxHxD	351 x 610 x 114 (mm.)									
Weight Approx (kg.)	15.3	15.3	13.2	15.3	17	15.3	10	10	10	10
Mounting	Wall Mounted and Cable Tray									

DSP-6912-xxA with 0-10Vdc Analog Output Serise

r	1					1		1	1	
	DSP-	DSP-	DSP-	DSP-	DSP-	DSP-	DSP-	DSP-	DSP-	DSP-
Digital Dimmer Housing	6912-1 A	6912-2 A	6912-3 A	6912-4 A	6912-5 A	6912-6 A	6912-7 A	6912-8 A	6912-9 A	6912-10 A
		11								
Max. Load / Channel (W.)	500 W.	1 kW.	2 kW.	2 kW.	3 kW.	5 kW.	2 kW.	2 kW.	5 kW.	5 kW.
Max. Load / Channel (A.)	2.5A	6A.	10A.	10A.	16A.	25A.	10A.	10A.	25A.	25A.
Channels	12 Ch.	12 Ch.	6 Ch.	12 Ch.	12 Ch.	6 Ch.	12 Ch.	12 Ch.	12 Ch.	12 Ch.
0-10 Vdc. Analog output					Y	ES				
Supply voltage				1-Phase, 3-Phase,	2 Wires 20 4 Wires 20	00-240 V.A	AC. 50 Hz AC. 50 Hz			
Load Type]	Incandesce	ent, Halog	en , Halog	en low vol	ltage, Fluo	rescent ,C	old Catho	de and oth	er
Dimmer Curve		Square	e Law "B"	Dimming	Curve				-	
Power Device		Т	hyristor Pl	hase Conti	ol			Power	r Relay	
Phase Control		F	orward Ph	nase Contr	ol				-	
RFI. Suppression		Toroid	al Choke a	and R-C N	etwork			R-C N	Jetwork	
Short Circuit Protection	Miniature Circuit Breaker									
Ventilation	Heatsink and Fans									
Max. Ambient Temperature	40° C									
Input Control	DMX-512 and Lunar protocol (RS-485)									
Display					LCD	. 16x2				
Wiring Power Supply	1 Phase 2Wires 200-240 V.AC. 50 Hz.THW. 10-35 mm ² Screw Terminal									
	3 Phase 4Wires 200-400 V.AC. 50 Hz.THW. 6-16 mm ² Screw Terminal									
Wiring Load	2.5	2.5 mm ²	2.5 mm ²	2.5	4.0 mm ²	4-6 mm ²	2.5 mm ²	2.5 mm ²	4-6 mm ²	4-6 mm ²
Winnig Load				mm			mm			
Wiring Control Signal			UTP CAT	-5, RS-48	5 (IT BEL	DEN 984	1/9842) or	Equivaler	nt	
Connectors Supply Input				Ir	ternal Ter	minal Blo	cks			
Connectors Output	Internal Terminal Blocks									
(Load) Connector										
DMX.Signal Input	Internal Terminal Board									
and Output(Daisy Chain))									
Analog Signal Output	Screw Terminal on Board									
Dimensions WxHxD	 	I			351 x 610	x 114 (mn	n.)			T
Weight Approx (kg.)	15.3	15.3	13.2	15.3	17	15.3	10	10	10	10
Mounting	Wall Mounted and Cable Tray									

APRIL 2020

ส่วนประกอบภายในเครื่อง





การติดตั้ง INSTALLATION

<u>การเตรียมการและข้อควรระวัง</u>

- ดิมเมอร์และระบบควรได้ได้รับการติดตั้งจากผู้เชี่ยวชาญ
- ผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบให้ติดตั้งบนผนังที่มีพื้นผิวราบเรียบ และมั่นคงแข็งแรง
- สถานที่ที่ใช้ในการติดตั้ง จะต้องเหมาะสม ไม่ร้อน ไม่ชื้น ควรอยู่ในที่อุณหภูมิห้องประมาณ 0-35°C
 ไม่คับแคบเพื่อสามารถที่จะเข้าทำงานกับเครื่องได้สะควก
- ตำแหน่งของเครื่องต้องมีพื้นที่ว่างเพียงพอ สะควกในการเข้าสายทั้งค้านหน้า และค้านหลัง
- ระวังอย่าให้มีสิ่งกีดขวางช่องระบายอากาศ
- การเคลื่อนย้ายควรทำด้วยความระมัดระวัง อย่าให้เครื่องได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง เพราะ อาจทำให้ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ภายในได้รับความเสียหายได้
- ไม่ควรติดตั้งอยู่ใกล้กับวัตถุที่อาจจะทำให้เกิดเปลวไฟ
- ตรวจสอบระบบสายคินให้สมบูรณ์ และควรตัด Main Supply ก่อนก่อนที่จะทำการติดตั้ง
- เพื่อความปลอดภัย ก่อนการติดตั้ง จะต้องตัดกระแสไฟฟ้า และมีระบบสายดิน EARTH
- สาย Main power และสาย load ไม่ควรอยู่ในท่อหรือรางเดียวกันกับสาย Control
- ตรวจสอบไม่ ให้มีการ Short Case หรือ Leak ของ Main Supply ก่อน
- ควรใช้สายให้ตรงตาม Spec ที่ระบุเพราะจะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา กับสัญญาณควบคุม
- ด้องตรวจสอบการป้องกันกระแสไฟรั่วทุก ๆ จุด ก่อนที่จะจ่าย Main Supply ให้กับระบบ
- ถอคสกรูด้านหน้า และเปิดฝาเครื่องออก
- เว้นระยะห่างด้านข้าง ของดิมเมอร์แต่ละตัว 30 มม
- ทำการกำหนดตำแหน่งจุดแขวน และ เจาะรู เพื่อยึดเครื่องเข้ากับฝาผนัง
- ติดตั้งเกรื่องเข้ากับผนัง และเข้าสายระบบ

➢ การเลือกใช้สาย

- สำหรับไฟ 3 Phase 220V ควรใช้ตัวนำขนาด 16 sq mm./เฟส หรือรองรับการใช้ Load สูงสุดของแต่ละเฟส
- สำหรับไฟ 1 Phase 220V โดยปกติ Line และ Neutral ควรใช้ 50 sq mm. หรือขนาดที่รองรับการจ่ายกระแส สูงสุด
- สาย Neutral : กำหนดให้ใช้ 1.3 เท่าของขนาดสาย Phase เป็นอย่างน้อย
- ดิมเมอร์จะต้องมี MAIN Circuit Breaker ควบคุม ที่เหมาะสมกับกระแสไฟฟ้าทั้งระบบ
- ดิมเมอร์จะต้องต่อเข้ากับระบบสายดิน EARTH

> <u>วิธีการติดตั้ง</u>



เว้นระยะห่างระหว่างเครื่องทางด้านข้างอย่างน้อย 30 mm



<u>3. ทำการ mark ตำแหน่งจุดยึด ทำการเจาะ แล้วยึดเครื่องเข้ากับฝาผนัง</u>



> POWER SUPPLY & LOAD CABLE WIRING

LOAD CABLE

- สาย power supply ต่อตรงเข้าที่ขั้วของ circuit breaker แต่ละ Phase
- ต่อสาย load เข้ากับ terminal ของ load แต่ละ Channel
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เข้าสายได้ถูกต้องและแน่นหนา

WIRING DIAGRAM FOR 3PHASE SYSTEM DSP-6912-1,1A.

WIRING DIAGRAM FOR 1PHASE SYSTEM DSP-6912-1,1A.





APRIL 2020

WIRING DIAGRAM FOR 3PHASE SYSTEM DSP-6912-2,2A.,DSP-6912-4,4A.,DSP-6912-5,5A DSP-6912-8,8A.,DSP-6912-10,10A.



WIRING DIAGRAM FOR 1PHASE SYSTEM DSP-6912-2,2A.,DSP-6912-4,4A.,DSP-6912-5,5A DSP-6912-8,8A.,DSP-6912-10,10A.



APRIL 2020

DSP SERIES : USER'S MANUAL V5.0

WIRING DIAGRAM FOR 3PHASE SYSTEM DSP-6912-3,3A.,DSP-6912-6,6A.



WIRING DIAGRAM FOR 1PHASE SYSTEM DSP-6912-3,3A.,DSP-6912-6,6A.



WIRING DIAGRAM FOR 3PHASE SYSTEM DSP-6912-7,7A.,DSP-6912-9,9A.



WIRING DIAGRAM FOR 1PHASE SYSTEM DSP-6912-7,7A.,DSP-6912-9,9A.



สายสัญญาณ และ WIRING DIAGRAM

การเชื่อมต่อสายสัญญาณ Control

- แรงคันไฟฟ้า +24Vdc. สำหรับอุปกรณ์ควบคุม
- ใช้สาย Cable ขนาด 24 AWG 4 pair CAT-5 หรือ CAT-6
- เข้าสายอุปกรณ์ Lunar s หรือ DMX-512 ผ่านทาง Connector INPUT ภายในเครื่อง
- ความยาวสายสูงสุด 300 M



การทดสอบระบบหลังจากติดตั้ง

<u>ขั้นตอนตรวจสอบก่อนการเปิดระบบ</u>

- 1. ทำความสะอาดเศษสายต่าง ๆ ที่เกิดจากการติดตั้งออกให้หมดจากตัวเครื่องและราง
- 2. ตรวจสอบ ความถูกต้องของการติดตั้ง และความถูกต้องของการต่อสายต่าง ๆ ของระบบ
- 3. ตรวจสอบการต่อ Neutral และ Phase ให้มั่นใจว่าไม่มีการ Shorted กัน
- 4. ตรวจสอบการต่อ EARTH ของระบบ
- ตรวจสอบ ท่อหรือราง ความคม กันบาด และทางเดินของสาย ให้เรียบร้อยไม่มีจุดใดรั่วหรือช๊อตลง ตัวถังเครื่องตลอดจนช่องระบายอากาศ ต่างๆ
- 6. ตรวจสอบฉนวนของสายไฟฟ้า สายสัญญาณต่างๆ
- 7. ตรวจสอบการเข้าสาย Connector, Terminal และ Circuit Breaker ให้ถูกต้อง เรียบร้อย แน่นหนา <u>ขั้นตอนการทดสอบระบบ</u>
- 1. ทำการเปิด Circuit breaker ของ เครื่อง dimmer ในระบบ ทีละเครื่อง
- 2. ตรวจดูการแสดงผลหน้าจอ LCD ปกติ
- ปลดล็อกปุ่มกดหน้าเครื่อง m :ในกรณีปุ่มล็อกอัตโนมัติ เนื่องจากการเปิดเครื่องทิ้งไว้ ดูหน้า39
- 4. ทำการ SET UP เครื่องตามรายละเอียด ที่ระบุไว้ในหน้า 25 ดังนี้
- 5. Set up mode ให้ตรงกับอุปกรณ์ควบคุม คือ LUNAR หรือ DMX -512
- 6. สำหรับ MODE LUNAR ให้ทำการตั้งค่าต่อไปนี้
 - 6.1. กำหนดตัว MASTER และ SLAVE DIMMER
 - 6.2. ตั้งก่า ID ของคิมเมอร์ แต่ละเกรื่อง
 - 6.3. ตั้งค่า START CHANNEL ของคิมเมอร์แต่ละเครื่อง
- 7. สำหรับ MODE DMX ให้ทำการตั้งค่าต่อไปนี้
 - 7.1. ตั้งก่า START ADDRESS ของคิมเมอร์แต่ละเกรื่อง
- 8. ทำการ DETECT DIMMER เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้องของการเชื่อมต่อระบบและอุปกรณ์ควบคุม
- 9. โปรแกรม SCENE ต่างๆ ให้มีระดับแสงสว่างใช้งาน ตามความต้องการ
- 10. ทำการ FADE TEST การทำงานของ แต่ละ Channel
- 11. ทดสอบการใช้งานด้วย DMX Control Board สำหรับ ระบบที่ใช้ DMX
- 12. ทดสอบการใช้งานด้วย Lunar Control PSL-SERIES สำหรับระบบที่ Lunar

การแก้ไขปัญหา

หากเกิดปัญหาขึ้นหลังจากการติดตั้ง จะมีวิธีตรวจเช็กความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นเบื้องต้น ซึ่งจะต้อง แน่ใจว่าได้ทำการต่อโหลดอย่างถูกต้อง และมีการตั้ง ADDRESS ตรงกับที่ต้องการ รวมถึงเครื่อง ควบคุมที่นำมาใช้ร่วมกันนั้นอยู่ในสภาพสมบูรณ์

ອາຄາຮ	สาเหตุ	การแก้ไข
ิเครื่องไม่ทำงาน หน้าจอLCDไม่ติด	ไฟไม่เข้าเครื่อง	ตรวจเช็คไฟที่จ่ายมายังเครื่อง
เครื่องไม่ทำงาน LED R -S- Tไม่ติด	ไฟไม่เข้าเครื่อง	ตรวจเช็คไฟที่จ่ายมายังเครื่อง
BREAKER TRIP	โหลดเกิน,โหลดช๊อต	ตรวจเช็คโหลด
สั่งงานจาก CONTROL ใม่ได้	ต่อสายสัญญาณผิด/ช้อต	ตรวจเช็คการต่อขั้วสายสัญญาณ
สั่งงานจาก LUNAR ไม่ได้	เลือก MODE ผิด	ตรวจเช็ก LUNAR MODE
สั่งงานจาก DMX CONTROL ไม่ได้	เลือก MODE ผิด	ตรวจเช็ก DMX MODE
สั่งงาน CHANNEL ไม่ถูกต้อง	SET ADDRESS ไม่ตรง	ตรวจเช็ค การตั้ง ADDRESS ใหม่
สั่งงาน CHANNEL ไม่ถูกต้อง	SET ID ผิด	ตรวจเช็ค การตั้ง ID ใหม่
สั่งงาน CHANNEL ไม่ถูกต้อง	เดินสายระบบผิด	ตรวจเช็คการเข้าสายระบบใหม่
DETECT จำนวน CHANNEL ได้ไม่ค	รบ อาจมีการ PATCH ไว้	์ ตรวจเชิ้ค การตั้ง PATCH
ไม่สามารถปรับแสงขึ้นได้ถึง100 %	อาจมีการ SET OUTPUT ไว้	ตรวจเช็คการตั้ง O/P LIMIT ไว้
ไฟติดค้าง หรื่ลงไม่ถึง 0 %	อาจมีการ SET PREHEAT ไว้	้ ตรวจเช็ค การตั้ง PREHEAT ไว้
ไฟติดค้าง หรี่ถงไม่ถึง 0 %	หลอดบางชนิดหรี่ไม่ถึง 0%	ตรวจเช็ก กุณสมบัติของหลอดไฟ
ไฟติดเป็นลักษณะเปิด/ปิดเมื่อใช้งาน	อาจมีการ SET NON-DIM ไว้	์ ตรวจเช็คการตั้ง DIM/NON-DIM
ใฟติดสว่าง 100 % และ DIM ไม่ได้	อาจมีการกด SW BYPASS ไ	ว้ ตรวจเช็คการกด SW BYPASS
RELAY ติดค้างและควบกุมไม่ได้	อาจมีการกด SW BYPASS ไ	ว้ ตรวจเช็คการกด SW BYPASS
หลอดไฟหรือโหลด ติดกระพริบ	ต่อสายสัญญาณผิด/ สลับ	ตรวจเช็คการต่อขั้วสายสัญญาณ
หลอดไฟหรือโหลด ติดกระพริบ	ชุดขับหลอดไฟอาจจะเสีย	ตรวจเช็คหลอดไฟ
กรณีตรวจหาอาการเบื้องต้นแล้ว	ไม่พบสาเหตุ	ให้แจ้ง DEALER หรือ บ.AIM

การใช้งานปุ่มกดต่างๆ



1 จอ LCD : แสดงสถานะการทำงาน

2 ใฟ LED 3 เฟส : LED สีแดง จะติดขึ้น เมื่อมีการจ่ายไฟ PHASE R, S, T

- 3 ไฟ LED DATA : LED สีเขียว จะติดขึ้น เมื่อมีการป้อนสัญญาณควบคุม เข้ามา
- 4 BYPASS SW และLED: กคเพื่อให้ทุก CH ติคสว่าง100% และ LED สีแคงแสดงการทำงาน
- 5 ปุ่ม CANCEL : ใช้เพื่อยกเลิกคำสั่ง และใช้กลับออกจากการเมนูต่างๆ เมื่อเสร็จแล้ว

6 ปุ่ม ลูกศร

- 🔇 ใช้สำหรับ เลื่อน CURSOR ไปทางซ้าย หรือ เลือกค่าต่างๆ และเลือก CHANNEL
- 🜔 ใช้สำหรับ เลื่อน CURSOR ไปทางขวา หรือ เลือกค่าต่างๆ และเลือก CHANNEL
- 🚫 ใช้สำหรับ เลื่อน CURSOR หรือลูกศรขึ้น ไปยังรายการที่ต้องการ และ เพิ่มตัวเลข หรือ %
- 🚫 ใช้สำหรับ เลื่อน CURSOR หรือลูกศรลง ไปยังรายการที่ต้องการ และ ลคตัวเลข หรือ %
- 7 ปุ่ม ENTER ใช้เพื่อกดเข้ารายการที่ต้องการ และใช้กดเพื่อยืนยัน(SAVE) เก็บก่าต่างๆที่ได้ตั้งไว้
- 8 ปุ่ม SOLO ใช้ในขณะที่ทำการ โปรแกรม SCENE เพื่อให้โหลดติด ตามความสว่างที่ปรับเปลี่ยน

FUNCTION OVERVIEW

* PROGRAM

- ♦ PROGRAM SCENE : สามารถตั้งค่า SCENE แสงสว่างไว้ใช้งานได้สูงสุด 32 SCENE
 - ๑ สามารถโปรแกรมได้จากแผงควบคุมของดิมเมอร์ และโปรแกรมได้ด้วยชุดอุปกรณ์ LUNAR control
 - O มี 2 mode ในการ โปรแกรม คือ
 - Live mode : ทำการ โปรแกรมโดยที่แสงสว่างของหลอดไฟจะเปลี่ยนไปตามที่กำลัง ปรับแต่ง เพื่อทำการจัดแสงของแต่ละSCENE ใช้งาน (โดยการกด ปุ่ม SOLO)
 - Blind mode : ทำการ โปรแกรม โดยที่แสงสว่างของหลอด ไฟ จะ ไม่เปลี่ยน ไปตามที่ การปรับแต่ง
 - O PROGRAM % ค่าสว่างของแต่ละ Channel ในแต่ละ Scene
 - 🕏 โดยสามารถ ตั้งค่าได้ทั้งแบบทีละ Chanel หรือ พร้อมกันได้ทีเดียวทุก Channel
 - O PROGRAM FADE TIME : ตั้งเวลาในการเปลี่ยน Scene , จาก Scene ที่กำลังใช้งาน ปัจจุบันไปยัง Scene ต่อไป(FADE IN)
 - 🖏 สามารถตั้งโปรแกรมค่า fade Time ได้ตั้งแต่ 0 วินาที -60 นาที
 - 🖏 สามารถตั้งโปรแกรมค่าได้จากแผงควบคุมหน้าเครื่องดิมเมอร์ (LUNAR MODE)
 - 🖏 สามารถตั้งโปรแกรมค่าใด้จากอุปกรณ์ LUNAR control (LUNAR MODE)

* <u>SET UP</u>

- LOAD TYPE : แต่ละ channel ของดิมเมอร์ สามารถที่จะกำหนดค่าให้ตรงกับชนิดของหลอด
 มีทั้งหมด 6 แบบ ให้เลือก
 - 0 โดยสามารถ ตั้งค่าได้ทั้งแบบทีละ Chanel หรือ พร้อมกันได้ทีเดียวทุก Channel
- ◆ DIM / NON DIM : สามารถที่จะกำหนดให้ แต่ละ channel ของดิมเมอร์ ทำงานเป็นแบบ
 Dimmer หรื่ ไฟ หรือ แบบ Non-DIM (สวิทช์ ON-OFF) ได้
 - 0 โดยสามารถ ตั้งค่าได้ทั้งแบบทีละ Channel หรือ พร้อมกันได้ทีเดียวทุก Channel
- ♦ START DIM : Channel ที่ตั้งเป็น Dimmer สามารถตั้งค่าเริ่มต้นในการทำงานหรี่ไฟ
 - O แต่ละ Channel สามารถตั้งค่าเริ่มทำงานได้ตั้งแต่ที่ 0 -100 % โดยอิสระจากกัน
 - 0 โดยสามารถ ตั้งค่าได้ทั้งแบบทีละ Chanel หรือ พร้อมกันได้ทีเดียวทุก Channel

START NON-DIM : Channel ที่ตั้งเป็น Non-Dim หรือ Switch สามารถตั้งค่าเริ่มต้นในการ ทำงาน ON-OFF

O แต่ละ Channel สามารถตั้งค่าเริ่มทำงานได้ตั้งแต่ที่ 0 -100 % โดยอิสระจากกัน

- 0 โดยสามารถ ตั้งค่าได้ทั้งแบบทีละ Chanel หรือ พร้อมกันได้ทีเดียวทุก Channel
- ♦ PREHEAT : สำหรับการจ่ายไฟ อุ่นไส้หลอดไว้ สำหรับหลอดบางชนิด เพื่อยืดอายุการใช้งาน
 - O แต่ละ Channel สามารถตั้งค่าอุ่นใส้หลอด ได้ตั้งแต่ที่ 0 -20 % โดยอิสระจากกัน
 - 0 โดยสามารถ ตั้งค่า ได้ทั้งแบบทีละ Chanel หรือ พร้อมกัน ได้ทีเดียวทุก Channel
- ♦ OUTPUT LIMIT : เพื่อกำหนดค่าสูงสุด Maximum output ของแต่ละ Channel ของ Dimmer
 - O แต่ละ Channel สามารถตั้งค่าสูงสุด ได้ตั้งแต่ที่ 0 -100 % โดยอิสระจากกัน
 - 0 โดยสามารถ ตั้งค่าได้ทั้งแบบทีละ Chanel หรือ พร้อมกันได้ทีเดียวทุก Channel
- ♦ MODE : มี 2 MODE การทำงาน คือ LUNAR และ DMX-512
 - C LUNAR MODE : เมื่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Dimsense Lunar Control Series.
 (ซึ่งใน mode นี้ จะสามารถเรียกใช้งาน scene ได้จาก Master dimmer เช่นกัน)
 - O DMX MODE : สำหรับกรณีต่อใช้งานควบคุมด้วย DMX-512 Control Board ทั่วไป

PATCH SETTING : สำหรับการรวม channel ของ dimmer เข้าเป็น Channelเดียวกัน เพื่อให้ ทำงานพร้อมกัน.

<u>สำหรับ Dimmer รุ่น 12 CH.</u>

0	PATCH 2	: CH1= ch1 ແລະ ch2	CH2.= ch3 แถะ ch4	CH3=ch5 แถะ ch6
		CH4 =ch7 แถะ ch8	CH5 =ch9 และ ch10	CH6 =ch11 แถะ ch12
0	PATCH 4	: CH1 = ch1ถึง ch4	CH2 = ch5 ถึง ch8	CH3 = ch9 ถึง ch12
0	NONE	: ยกเลิกการ PATCH		

- ♦ FACTORY SETTING : เพื่อลบค่าต่างๆที่ตั้งไว้ และกลับคืนไปสู่ค่าเริ่มต้นของโรงงาน.
- ◆ DETECT NETWORK : เพื่อตรวจสอบจำนวนเครื่อง จำนวน Channel และ อุปกรณ์ควบคุมใน
 - ระบบ
- AUTO FADE TEST : เพื่อทำการทดสอบการทำงานของ dimmer โดยการหรื่แสงสว่างขึ้น จนถึง 100% และหรื่ไฟลงจนถึง 0% สลับกันไปเรื่อยๆ.
 - 0 โดยสามารถ ทดสอบ FADE ได้ทั้งแบบทีละ Chanel หรือ พร้อมกันทีเดียวทุก Channel

* <u>SPECIAL SET UP</u>

♦	M/S, ID (สำหรับการท้างานใน LUNAR MODE)								
	O MASTER/SLAVE	IASTER/SLAVE : เพื่อทำการกำหนด Dimmer 1 ตัวในระบบให้เป็น Master Dimmer.							
		ส่วนเครื่องอื่นๆ จะต้องให้เป็น Slave.(สำหรับ LUNAR MODE)							
	O SET START CHAN	NEL : เพื่อทำการกำหนด Channel เริ่มต้นของ Dimmer แต่ละเครื่อง							
	O SET ID	: เพื่อทำการกำหนด หมายเลข ID ของDimmer แต่ละเครื่อง ไม่ให้ซ้ำกัน							
٠	DISPLAY ID (DSP ID)	: เพื่อทำการตรวจสอบหมายเลข ID ของDimmer ทุกเครื่องในระบบ							
		(Function นี้มีเฉพาะเครื่องที่ตั้งเป็น MASTER DIMMER เท่านั้น)							
٠	MONITOR	: เพื่อดูก่าระดับแสงสว่างของแต่ละ Channel ที่กำลังทำงานอยู่							
♦	SOUND	: ใช้สำหรับเลือก เปิดหรือปิดเสียง เมื่อมีการกดปุ่มใช้งาน							
♦	LOCK KEY	: เพื่อป้องกันการกคปุ่มหรือแก้ไขจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน							
♦	LIGHT	: สำหรับ ปรับแสงสว่างของจอ LCD DISPLAY							

* BYPASS SWITCH

◆ สวิทช์บนแผงควบคุมหน้าตัวเครื่อง สำหรับ กดเพื่อให้ทุก Channel ทำงานติดสว่าง 100%.

DMX MODE MAIN MENU



DMX MODE : จะมีเพียง 3 เมนูย่อย

- 1. SET UP
- 2. TEST
- 3. SPECIAL
 - 3.1. Monitor
 - 3.2. Sound
 - 3.3. Lock Key
 - 3.4. Light

APRIL 2020

LUNAR MODE MAIN MENU



หน้า 37

หน้า 34

หน้า 35

กรณีเครื่องลีอคปุ่มกด (มีรูปกุญแจหน้าจอ) ให้ทำการปลดลีอดก่อน กินาร SET UP ระบบ กรณีเครื่องลีอคปุ่มกด (มีรูปกุญแจหน้าจอ) ให้ทำการปลดลีอดก่อน กินาร หน้า39 ตั้ง MODE รับสัญญาณให้ตรงกับอุปกรณ์ควบคุม ว่าเป็น LUNAR หรือ DMX-512 หน้า32 ล. ใช้กับ PSL-SERIES CONTROL ตั้งเป็น LUNAR MODE b. ใช้กับ DMX-512 Control Board ตั้งเป็น DMX MODE สำหรับ Lunar Mode ให้ทำการ ตั้ง MASTER/SLAVE, ID และ START CHANNEL หน้า 36

- a. ทำการตั้ง DIMMER เพียง 1 ตัว ในระบบ เป็น MASTER
- b. ส่วนตัวที่เหลือ ให้เป็น SLAVE (ซึ่งโรงงานตั้งมาแล้ว จึงไม่ต้องทำการแก้ไข Dimmer ตัวอื่นๆ)
- c. ตั้งหมายเลข ID ของ Dimmer ทุกๆตัว
 ตั้งหมายเลข START CHANNEL ของ Dimmer แต่ละตัว(สามารถตั้งซ้ำกันได้ตามการออกแบบ

4. สำหรับกรณีใช้งาน DMX MODE ให้ทำการตั้งค่า Start Channel เท่านั้น

- ทำการ DETECT DIMMER เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้องของการเชื่อมต่อระบบและอุปกรณ์ควบคุม โดยผ่านแผงควบคุมด้านหน้าเครื่องที่เป็น MASTER DIMMER หน้า 33
- 6. โปรแกรม SCENE ต่างๆ ให้มีระดับแสงสว่างใช้งาน ตามความต้องการ
 - a. โปรแกรมโดย การกดปุ่มบนแผงควบคุมด้านหน้าเครื่องDimmer แต่ละตัว
 - b. หรือ โปรแกรมอย่างสะดวกและรวดเร็วด้วยอุปกรณ์ PSL SERIES เช่น PSL-HH
- 7. ตั้งคุณสมบัติต่างๆของแต่ละ Channel ของ Dimmer ตามแบบ Lighting Design Sheet หน้า27-32
- 8. ทำการ FADE TEST การทำงานของ แต่ละChannel

ทำการ SET UP คุณสมบัติการต่างๆ ของแต่ละ Channel ตามที่กำหนดมาใน Lighting Design Sheet

EMENU

[SET]

T

PROGRAM

→ SET UP

LOAD TYPE

START DIM START NON

IMIT D/P

FACTORY SETTING DETECT DIMMER

DIM/NON

PREHEAT

MI I II-

PATCH

เพื่อทำการตั้งค่าคุณสมบัติการทำงานของ Channel ต่างๆ ของคิมเมอร์ ตามต้องการ

- 1. จาก **MAIN MENU**
- กดปุ่ม 🐼 หรือ 👽 เลื่อนลูกศร ชี้ไปที่ SET UP
- 3. กดปุ่ม **ENTER** เข้าสู่การ **SET UP**
- 4. กดปุ่ม 🔿 หรือ 👽 เลื่อนลูกศร เลือกรายการต่างๆ
 - LOAD TYPE
 - DIM/NON
 - START DIM
 - START NONDIM
 - ▶ PREHEAT
 - ► LIMIT O/P
 - MODE
 - ➢ PATCH
 - FACTORY SETTING
 - DETECT DIMMER มีเฉพาะเครื่องที่เป็น MASTER
- 5. กดปุ่ม **ENTER** เข้าสู่รายการที่เลือก

SET UP LOAD TYPE \succ

เป็นการกำหนดชนิดของโหลดใช้งาน ของ Channel ต่างๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ชนิด

- 1. จาก **MAIN MENU** 2. กดปุ่ม \land หรือ 🚫 เลื่อนลูกศร ชี้ไปที่ SET UP **EMENU** PROGRAM SET UP ↓ เข้าสู่การ SET UP 3. กดปุ่ม **ENTER** 4. กดปุ่ม 🔿 หรือ 💎 เลื่อนลูกศร ชี้ไปที่ LOAD TYPE
 - 5. กดปุ่ม **ENTER** เข้าสู่การ SET UP LOAD TYPE
- LOAD TYPE T [SET]

TTM/NON

- 6. ทำการเลือก Channel ที่ต้องการกำหนด
 - 6.1. กดปุ่ม 🔇 หรือ 🕥 ใช้ปรับเปลี่ยนเลือก CHANNEL

EH

6.2. กดปุ่ม 🔿 หรือ 📎

ใช้ปรับเปลี่ยนชนิดของโหลด

LOAD TYPE	Dim/Non	Start Dim	Start Non	Preheat %	Limit O/P
1.OTHER	Dim	0	20	0	FL
2.COLD CATHOD	Dim	0	20	10	FL
3.FLUORESCENT	Non	0	20	0	FL
4.HALOGENT LOW VOLTAGE	Dim	0	20	0	FL
5.HALOGENT	Dim	0	20	0	FL
6.INCANDESCENT	Dim	0	20	0	FL

**LOAD TYPE ค่าเริ่มต้นจากโรงงานคือ OTHER และจะสามารถทำการปรับแก้ไขค่าได้ โดย ใช้โหมด Setup ค่าต่างๆได้ **แต่เมื่อตั้ง Load Type เป็น ชนิดอื่น ๆ จะทำการแก้ไขไม่ได้ ,โดย ค่าต่างๆจะขึ้นอยู่กับ Load Type ในตารางนั้นๆ

6.3. กดปุ่ม **ENTER**

บันทึกค่า

6.4. กดปุ่ม **CANCEL**

กลับสู่ MAIN MENU

> <u>SET UP DIM/NON DIM</u>

เป็นการตั้งให้แต่ละ CHANNEL ของเครื่องทำงานเป็น DIMMER (หริ่ไฟ) หรือ NON DIM (SWITCH) เพราะ LOAD บางประเภท หรี่ ไม่ได้ หรือ ต้องการให้มีการทำงานเปิด-ปิดเหมือน Switch ก็ต้องใช้เป็น NON DIM

1. จาก **MAIN MENU**

- กดปุ่ม À หรือ 🕥 เลื่อนลูกศร ชี้ไปที่ SET UP
- 3. กดปุ่ม **ENTER** เข้าสู่การ **SET UP**
- กดปุ่ม A หรือ R เลื่อนลูกศร ชี้ไปที่ DIM/NON
- 5. กดปุ่ม ENTER เข้าสู่การ SET UP DIM/NON

บันทึกค่า

- 6. ทำการเลือก Channel ที่ต้องการ ตั้งให้เป็น DIM หรือ ทำงานเป็น NON-DIM
 - 6.1. กดปุ่ม 🔇 หรือ 🕥 เพื่อเลือกหมายเลข CHANNEL หรือ ALL (ทุก Channel)
 - 6.2. กดปุ่ม 🐼 หรือ 👽 ใช้ปรับเปลี่ยนให้เป็น DIM หรือ NON (กรณีไม่เหมือนกัน

ALL=XXX)

กดปุ่ม ENTER

8. กดป่ม CANCEL

เป็นการตั้งจุดเริ่มต้นของการหรี่ไฟของ CHANNEL ที่กำหนดเป็น DIM เช่น ตั้งไว้ที่ 30% เครื่องก็ -

กลับสู่ SET UP MENU

จะทำงานช่วงการ DIM จาก 30% - 100%

> <u>SET UP START DIMMING</u>

สามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่ 0-100% และปรับได้อิสระจากกันทุก Channel

EMENUJ

DIM/NON [SET] START DIM ↓

T

PROGRAM

→SFT IIP

EHANNEL E1/NJ ALL IIM

► <u>SET UP MODE</u>

เป็นการตั้ง MODE การทำงาน ให้ตรงกับชนิดของ อุปกรณ์ที่นำมาใช้ควบคุม

SPECIAL SET UP

LUNAR MODE

> <u>SET MASTER /SLAVE</u>, <u>LUNAR ID and START CHANNEL</u>

สำหรับดิมเมอร์ ที่ใช้กับLunar control นั้น จะต้องทำการตั้งให้ Dimmer 1 ตัวในระบบนั้นเป็น Master Dimmer และให้ตัวที่เหลือเป็น Slave dimmer ,รวมทั้งจะต้องตั้ง ID Address และ Start Channel ของดิมเมอร์ทุกตัวด้วยเช่นกัน

DMX-512 MODE

การทำงานกับ DMX Control Board ดิมเมอร์ทุกตัวจะต้องตั้ง START Channel ของเครื่อง ตัวเอง และสามารถตั้งให้ซ้ำกันได้กับเครื่องอื่นๆ เพื่อทำงานด้วยกัน .

SET START CHANNEL

1. กดปุ่ม 🔇 หรือ 🕥 เลื่อนไปมาระหว่าง Channel เริ่มต้น หรือ Channel สุดท้าย IMX-5:2 I2CH CHOD:- 0:5 2. กดปุ่ม 🔿 หรือ 💎 เพื่อตั้ง หมายเลข Channel โดยเมื่ออยู่ที่ตำแหน่ง Channel เริ่มต้น เมื่อกดปุ่ม \land 🚫 ตัวเลขก็จะ เพิ่มขึ้น หรือ ลดลงทีละ 1 และถ้าอยู่ที่ตำแหน่ง Channel สุดท้าย เมื่อกดปุ่ม 🔕 🕥 จะเป็นการ เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ทีละ 12 (12CH dimmer) ถ้ำ 6 CH dimmer ก็จะเพิ่ม ลด ทีละ 6 กดปุ่ม ENTER ทำการ SAVE 4. กดปุ่ม CANCEL กลับสู่ MAIN MENU > DISPLAY ID เป็น FUNCTION ที่ใช้สำหรับดู ID ของ ดิมเมอร์แต่ละเครื่องในระบบ 1. จาก MAIN MENU 2. กดปุ่ม 🔿 หรือ 💎 เลื่อนลูกศร ชี้ไปที่ SPECIAL TEST **EMENU** → SPECIAL ↓ เข้าสู่การกำหนด SPECIAL 3. กดปุ่ม **ENTER** กดปุ่ม (A) หรือ (V) เลื่อนลูกศร ชี้ไปที่ DISP ID M/5,ID CSPC] DISP ID ↓ เข้าสู่การ DISP ID 5. กดปุ่ม **ENTER** กลับสู่ MAIN MENU 6. กดปุ่ม **CANCEL** MASTER 12CH [102 [102 [400:-0:2

จะมีฟังก์ชั่นการทำงานนี้ เฉพาะเครื่องที่กำหนดให้เป็น MASTER เท่านั้น

ตัวอย่าง เป็นตัว MASTER ดิมเมอร์ ID = 02

DSP SERIES : USER'S MANUAL V5.0

การรับประกัน

<u>เงื่อนใขการรับประกันคุณภาพสินค้า</u>

- ทางบริษัทฯ รับประกันอุณภาพสินค้า ในกรณีที่มีการใช้งานตามปกติ หรือความผิดพลาดที่เกิด จากโรงงาน หากเกิดความเสียหายจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นโปรดติดต่อบริษัทฯ ทันที
- 2. การรับประกันนี้ ไม่รวมถึงความเสียหายของอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มาต่อเข้ากับสินค้าตามในสัญญานี้

<u>การรับประกัน จะไม่ครอบคลุมถึง ในกรณีต่อไปนี้</u>

- 1. บัตรรับประกันสูญหาย หรือถูกทำลาย
- หมายเลขเครื่องมีการสลับ งูดขีด หรือ แกะออก
- 3. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงบัตรรับประกันสินค้าโดยมิได้แจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ
- ความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากภัยธรรมชาติ ,เหตุสุดวิสัย เช่น น้ำท่วม ,แผ่นดินไหว,ฟ้าผ่า, ภูเขาไฟระเบิค,สึนามิ,พายุ,สงคราม,การประท้วง และ การก่อความไม่สงบ ฯลฯ
- 5. ความเสียหายอันเกิดจากการเคลื่อนย้าย หรืออุบัติเหตุ หรือจากการใช้เครื่องอย่างผิดวิธี
- ความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้ ไม่รอบครอบ, การติดตั้ง การปรับแต่ง หรือเข้า สายผิดพลาด ,การระบายความร้อน ไม่เพียงพอ หรือการซ่อมผิดวิธี
- 7. มีการปรับปรุง คัคแปลง หรือซ่อมแซมสินค้าโคยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ

AIM AIM. MARKETING CO.,LTD. บริษัท เอไอเอ็ม. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

www.dimsense.com

TEL :02-159-9463-5 , FAX :02-159-9466