



Dimsense SENSIBLE DIMMER *USER'S MANUAL*

Architectural Control



PSL-IR

Wireless IR Remote Set

Architectural Control

PSL-SERIES

PSL-IR : Wireless IR Remote Set


FEATURE PSL-IR Transmitter

1. ส่งสัญญาณผ่านทางระบบ INFRARED
2. ระยะทางในการใช้งานสูงสุด 15 เมตร
3. สามารถ โปรแกรม/แก้ไข และ เรียกใช้ได้ 32 SCENE
4. สามารถปรับลดเพิ่มระดับแสงสว่างขณะใช้งานSCENE และบันทึกโปรแกรมทับได้ (OVERRIDE)
5. ใช้ BATTERY 1.5 V ขนาด AAA จำนวน 2 ก้อน
6. ขนาด W x D x H (mm) 58.5 x 148.5 x 12.5

FEATURE Receiver

1. เป็นตัวรับสัญญาณ INFRARED จาก PSL-IR
2. มีไฟ LED กระพริบ แสดงผลการทำงาน
3. ติดตั้งใช้งานบนฝ้าเพดาน
4. ขนาด OD = 100 mm. , ID = 95 mm. , HOLE MOUNTED = 90 mm

ขั้นตอนการใช้งาน PSL-IR (Transmitter)



การเรียก SCENE ใช้งาน

1. กดปุ่ม **—** แล้วกดหมายเลข SCENE **1-9** (SCENE ที่เป็นเลขตัวเดียว)
2. กดปุ่ม **— —** แล้วกดหมายเลข SCENE **10-32** (SCENE ที่เป็นเลข 2 ตัว)

การโปรแกรม OVERRIDE


1. กดเรียก SCENE ที่ต้องการมาใช้งาน
2. กดปุ่ม **PRG**
3. กดปุ่ม **▼** หรือ **▲** เพื่อปรับระดับแสงสว่างที่ต้องการ*
4. กดปุ่ม **0** เพื่อเป็นการ SAVE



การปรับ **▼** หรือ **▲** นั้น ทุกCHANNEL จะสว่างขึ้นหรือหรี่ลงพร้อมกัน
หากปรับระดับแสงสว่างใช้เพียงชั่วคราวไม่ต้องกดปุ่ม SAVE


ขั้นตอนการติดตั้งใช้งาน PSL-IR (Receiver)

1. เจาะรูกลมขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 90 mm ตรงตำแหน่งที่จะยึดบนฝ้าเพดาน
2. เช้าสายสัญญาณของระบบมายัง PSL-IR (Receiver) ตามช่องที่กำหนดไว้ดังรูป




3. ยึดเข้ากับฝ้าเพดาน

System diagram



การใช้งานร่วมกัน



การรับประกัน

เมื่อผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบ ขอให้ท่านนำผลิตภัณฑ์ส่งมายังแผนกบริการ พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ด้วยหลักฐานแสดงหรือเนบัตร์รับประกันคุณภาพสินค้ามาด้วยทุกครั้ง

เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพสินค้า

1. ทางบริษัทฯ รับประกันคุณภาพสินค้า ในกรณีที่มีการใช้งานตามปกติ หรือความผิดพลาดที่เกิดจากโรงงาน หากเกิดความเสียหายจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น โปรดติดต่อบริษัทฯ ทันที
2. การรับประกันนี้ ไม่รวมถึงความเสียหายของอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มาต่อเข้ากับสินค้าตามในสัญญา

การรับประกัน จะไม่ครอบคลุมถึง ในกรณีที่

1. บัตรรับประกันสูญหาย
2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงบัตรรับประกันสินค้าโดยมิได้แจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ
3. ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากภัยธรรมชาติ
4. ความเสียหายอันเกิดจากการเคลื่อนย้าย หรืออุบัติเหตุ จากการใช้เครื่องอย่างผิดวิธี
5. เครื่องถูกติดตั้ง ซ่อมแซม หรือใช้งานนอกเหนือจากวิธีการที่ทางผู้ผลิตกำหนดไว้
6. มีการปรับปรุง คัดแปลง หรือซ่อมแซมสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ



AIM. MARKETING CO.,LTD.

บริษัท เอไอเอ็ม. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด